



# DULOTEC

## РЪКОВОДСТВО

### Поздравления за покупката на Dulotec H1

**Важно:** При първото ползване, моля затегнете капачето за батериите и заредете напълно батерията (портът за зареждане е скрит под капачката на бутона). Челникът може да причини щети на очите на потребителя или на околните с ярката си светлина, избягвайте светенето директно в очите.

#### Управление:

**Нормални режими:** От изгасено положение - Натиснете веднъж бутона за да превключите в нормален режим, натиснете бутона още веднъж, за да го изключите. В работещо положение - Натиснете и задръжте бутона за 1 секунда, за да превключвате между петте нива на яркостта (когато достигнете желания режим, пуснете бутона), избраният режим ще бъде запаметен след 3 сек. и следващият път когато пуснете челника, отново ще стартира от него

#### Режими:

- Силен - Средно силен - Среден - Средно слаб - Слаб

**Турбо:** От всяко положение - Натиснете два пъти бутона, за да влезете в турбо режим. Ако температурата на челника е над 55°C, челникът няма да влезе в режим Турбо с цел защита от прегряване.

**Супер слаб режим:** От изгасено положение - Натиснете и задръжте бутона, за да влезете в режим на лунна светлина, натиснете и задръжте отново, за да излезете от режима (единично натискане на бутона няма да направи никакви промени).

**Мигания:** От режим Турбо чрез двоен клик се преминава през трите мигащи режима: тактически Strobe режим-> SOS режим-> Beacon режим (Натиснете веднъж бутона, за да се върнете на състоянието преди влизане)

#### Индикатор на нивото на батерията:

100% - 60% => Зелена светлина, автоматично ще се изключи 5 сек след включването  
60% - 30% => Жълта светлина, автоматично ще се изключи 5 сек след включването  
30% - 10% => Червена светлина, автоматично ще се изключи 5 сек след включването  
под 10% => Червената светлина ще свети постоянно и ще примигва 3 пъти на всеки 5 минути, докато не се изключи (сработва защитата от преразреждане на батерията).



## Технически параметри:

| Мощност (лумени)      | Турбо                | Силно     | Средно силно | Средно     | Средно слабо | Слабо      | Супер слаб |
|-----------------------|----------------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
|                       | 1850                 | 1500      | 770          | 300        | 150          | 75         | 2          |
| Време на работа       | 2 мин +<br>2.45 часа | 3<br>часа | 4.25<br>часа | 10<br>часа | 20<br>часа   | 40<br>часа | /          |
| Далекобойност (метри) | 200                  | 180       | 160          | 140        | 120          | 60         |            |
| Удароустойчивост      | 2 метра              |           |              |            |              |            |            |
| Водоустойчивост       | IP66 (дъжд и буря)   |           |              |            |              |            |            |

Горните параметри са лабораторно измерени с батерия Dulotec 18650 Li-ion (3.7V/3400mAh) при 26°.

### Модел: Dulotec H1

Диоди: 2 x SST40 Бяла светлина

Материал: Авиационен алуминий 6063

Размери (мм): 89 x 24.5 x 31.8

Тегло (g): 42

Зареждане: 5V 1A

Водоустойчивост: IP66

Режими на светене: 5 нива + Турбо/Strobe/SOS/Beacon/Супер слаб

**Зареждане:** Включете кабела в адаптер за зареждане на телефон (220 в или за автомобил), след което го свържете с USB Type-C порта на челника (развийте капачката на бутона и порта се намира в резбата). По време на зареждане, индикатора свети в червено, а когато светне зелено показва, че е зареден напълно (100%). Празна батерия се зарежда за около 5 часа (зареждане с 5V/1A). Ако не ползвате челника дълго време или по време на транспортиране, развийте леко капачката на батерията за да прекъснете веригата механично.

**Дулотек ЕООД [www.dulotec.com](http://www.dulotec.com), [www.sorbe.bg](http://www.sorbe.bg) Тел: 0896512202**

**Надеждни фенери, челници, ножове, триони ->>> [WWW.SORBE.BG](http://WWW.SORBE.BG)**